

Simon | 50



HẠ ĐẠ

TIỆN NGH



MẶT HẠT

Rockers



Màu Trắng
White



Màu Bạc
Silver



Màu Champagne
Champagne



Màu Đen Mờ
Matt Black

KHUNG VIÊN

Frames



Màu Trắng
White



Màu Bạc
Silver



Màu Champagne
Champagne



Màu Đen Mờ
Matt Black

CÔNG TẮC Switches



BỘ CÔNG TẮC ĐƠN 1 CHIỀU
1 Gang 1 Way Switch (10AX 250V)

51011B -S -C -H



BỘ CÔNG TẮC ĐƠN 1 CHIỀU CÓ PHẢN QUANG
1 Gang 1 Way Switch with Fluorescent (10AX 250V)

51011BTY -S -C -H



BỘ CÔNG TẮC ĐƠN 1 CHIỀU CÓ LED
1 Gang 1 Way Switch with LED (10AX 250V)

51011BD -S -C -H



BỘ CÔNG TẮC ĐƠN 2 CHIỀU
1 Gang 2 Way Switch (10AX 250V)

51012B -S -C -H



BỘ CÔNG TẮC ĐƠN 2 CHIỀU CÓ PHẢN QUANG
1 Gang 2 Way Switch with Fluorescent (10AX 250V)

51012BTY -S -C -H



BỘ CÔNG TẮC ĐƠN 2 CHIỀU CÓ LED
1 Gang 2 Way Switch with LED (10AX 250V)

51012BD -S -C -H



BỘ CÔNG TẮC ĐƠN TRUNG GIAN
1 Gang Intermediate Switch (10AX 250V)

51026B -S -C -H



BỘ CÔNG TẮC ĐƠN TRUNG GIAN CÓ PHẢN QUANG
1 Gang Intermediate Switch with Fluorescent (10AX 250V)

51026BTY -S -C -H



BỘ CÔNG TẮC ĐƠN 20A 2 CỰC 1 CHIỀU CÓ LED
1 Gang 1 Way Double Pole Switch with LED (20AX 250V)

52023B -S -C -H



BỘ CÔNG TẮC ĐƠN 20A 2 CỰC 2 CHIỀU CÓ LED
1 Gang 2 Way Double Pole Switch with LED (20AX 250V)

52024B -S -C -H



BỘ CÔNG TẮC ĐƠN 32A 2 CỰC 1 CHIỀU CÓ LED
1 Gang 1 Way Double Pole Switch with LED (32A 250V)

53223B -S -C -H



BỘ CÔNG TẮC ĐƠN 32A 2 CỰC 2 CHIỀU CÓ LED
1 Gang 2 Way Double Pole Switch with LED (32A 250V)

53224B -S -C -H



BỘ CÔNG TẮC ĐÔI 1 CHIỀU
2 Gang 1 Way Switch (10AX 250V)

51021B -S -C -H



BỘ CÔNG TẮC ĐÔI 1 CHIỀU CÓ PHẢN QUANG
2 Gang 1 Way Switch with Fluorescent (10AX 250V)

51021BTY -S -C -H



BỘ CÔNG TẮC ĐÔI 1 CHIỀU CÓ LED
2 Gang 1 Way Switch with LED (10AX 250V)

51021BD -S -C -H



BỘ CÔNG TẮC ĐÔI 2 CHIỀU
2 Gang 2 Way Switch (10AX 250V)

51022B -S -C -H

CÔNG TẮC Switches



BỘ CÔNG TẮC ĐÔI
2 CHIỀU CÓ PHẢN QUANG
2 Gang 2 Way Switch with Fluorescent (10AX 250V)

51022BTY -S -C -H



BỘ CÔNG TẮC ĐÔI 2 CHIỀU CÓ LED
2 Gang 2 Way Switch with LED (10AX 250V)

51022BD -S -C -H



BỘ CÔNG TẮC ĐÔI TRUNG GIAN
2 Gang Intermediate Switch (10AX 250V)

51046B -S -C -H



BỘ CÔNG TẮC BA 1 CHIỀU
3 Gang 1 Way Switch (10AX 250V)

51031B -S -C -H



BỘ CÔNG TẮC BA
1 CHIỀU CÓ PHẢN QUANG
3 Gang 1 Way Switch with Fluorescent (10AX 250V)

51031BTY -S -C -H



BỘ CÔNG TẮC BA 1 CHIỀU CÓ LED
3 Gang 1 Way Switch with LED (10AX 250V)

51031BD -S -C -H



BỘ CÔNG TẮC BA 2 CHIỀU
3 Gang 2 Way Switch (10AX 250V)

51032B -S -C -H



BỘ CÔNG TẮC BA
2 CHIỀU CÓ PHẢN QUANG
3 Gang 2 Way Switch with Fluorescent (10AX 250V)

51032BTY -S -C -H



BỘ CÔNG TẮC BA 2 CHIỀU CÓ LED
3 Gang 2 Way Switch with LED (10AX 250V)

51032BD -S -C -H



BỘ CÔNG TẮC BỐN 1 CHIỀU
4 Gang 1 Way Switch (10AX 250V)

51041B -S -C -H



BỘ CÔNG TẮC BỐN
1 CHIỀU CÓ PHẢN QUANG
4 Gang 1 Way Switch with Fluorescent (10AX 250V)

51041BTY -S -C -H



BỘ CÔNG TẮC BỐN 2 CHIỀU
4 Gang 2 Way Switch (10AX 250V)

51042B -S -C -H



BỘ CÔNG TẮC BỐN
2 CHIỀU CÓ PHẢN QUANG
4 Gang 2 Way Switch with Fluorescent (10AX 250V)

51042BTY -S -C -H



BỘ NÚT CHE TRƠN
Blank Plate

51000 -S -C -H



BỘ NÚT NHẤN ĐƠN
1 Gang Push-Button Switch (10A 250V)

51011BF -S -C -H



BỘ NÚT NHẤN ĐƠN CÓ LED
1 Gang Push-Button Switch with LED (10A 250V)

51013BF -S -C -H

CÔNG TẮC Switches



BỘ CÔNG TẮC CHUÔNG CỬA
Doorbell Switch (10A 250V)

56301B



**BỘ CÔNG TẮC
CHUÔNG CỬA CÓ PHẢN QUANG**
Doorbell Switch with Fluorescent (10A 250V)

56301BTY



BỘ CÔNG TẮC CHUÔNG CỬA CÓ LED
Doorbell Switch with LED (10A 250V)

56301BD



Ổ CẮM Socket-outlets



BỘ Ổ CẮM 2 CHẤU + CÔNG TẮC 2 CHIỀU
2 Pin Socket and 2 Way Switch (10A 250V)

51074B



**BỘ Ổ CẮM
+ CÔNG TẮC 2 CHIỀU CÓ PHẢN QUANG**
2 Pin Socket & 2 Way Switch with Fluorescent (10A 250V)

51074BTY



BỘ Ổ CẮM + CÔNG TẮC 1 CHIỀU
2 Pin Socket and Switch (10A 250V)

51076B



BỘ Ổ CẮM ĐÔI 3 CHẤU
Twin Euro-US Socket with Earth Contact (16A 250V)

51087



BỘ Ổ CẮM 2 CHẤU
2 Pin Socket (10A 250V)

51071



BỘ Ổ CẮM ĐÔI 2 CHẤU
Twin 2 Pin socket (10A 250V)

51072




BỘ Ổ ĐƠN 2 CHẤU + Ổ ĐA NĂNG
2 Pin Socket and Multi-standard Socket (10A 250V)

51080




BỘ Ổ CẮM ĐA NĂNG + CÔNG TẮC
Multi-standard Socket and Switch (13A 250V)

51089B



BỘ Ổ CẮM ĐA NĂNG + 2 Ổ USB
Multi-standard Socket and Double USB Chargers (10A 250V)

45E725



HẠT TIVI, MẠNG, THOẠI TV, Data, Tel**BỘ Ổ CẮM TIVI ĐƠN**
TV Outlet

55111

**BỘ Ổ CẮM TIVI ĐƠN CHUẨN F**
TV Outlet F Type Connector

55114

**BỘ Ổ MẠNG ĐƠN (CAT5e)**
Data Outlet (RJ45) (Cat5e)

55218S

**BỘ Ổ MẠNG ĐƠN (CAT6)**
Data Outlet (RJ45) (Cat6)

55218S6

**BỘ Ổ MẠNG ĐÔI (CAT5e)**
Twin Data Outlet (RJ45) (Cat5e)

55228S

**BỘ Ổ MẠNG ĐÔI (CAT6)**
Twin Data Outlet (RJ45) (Cat6)


55228S6

**BỘ Ổ ĐIỆN THOẠI ĐƠN**
Telephone Outlet (RJ11)

55214

**BỘ 4 Ổ ĐIỆN THOẠI**
Quadruple Telephone Outlet (RJ11)

55244

**BỘ Ổ ĐIỆN THOẠI + Ổ MẠNG (CAT5e)**
Telephone (RJ11) and Data Outlet (RJ45) (Cat5e)

55229S

**BỘ Ổ ĐIỆN THOẠI + Ổ MẠNG (CAT6)**
Telephone (RJ11) and Data Outlet (RJ45) (Cat6)

55229S6

**BỘ Ổ TIVI + Ổ ĐIỆN THOẠI**
TV and Telephone Outlet (RJ11)

55301

**BỘ Ổ TIVI + Ổ MẠNG (CAT5e)**
TV and Data Outlet (RJ45) (Cat5e)

55302S

**BỘ Ổ TIVI + Ổ MẠNG (CAT6)**
TV and Data Outlet (RJ45) (Cat6)

55302S6

**BỘ Ổ CẮM USB VÀ HDMI**
USB-HDMI Outlet

55494



ĐIỀU KHIỂN Control and Regulator



BỘ CHIẾT ÁP ĐÈN 1000W
1000W Dimmer

45E102



BỘ CHIẾT ÁP QUẠT 200W
200W Fan Regulator

45E201




BỘ CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG 100W
Presence Detector
100W Incandescent/60W Fluorescent

45E301



BỘ CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG + BẢO CHÁY
Presence Detector and Fire Fighting Function
Integrated 500W Incandescent/ 200W Fluorescent

45E303



BỘ CẢM BIẾN ÂM THANH, ÁNH SÁNG 100W
100W Fluorescent Voice and Light Sensor

45E401



BỘ CÔNG TẮC ĐẶT THỜI GIAN TRỄ 100W/60W
Touch Time Delay Switch 100W Incandescent/ 60W Fluorescent

45E501



GIẢI PHÁP KHÁCH SẠN Hotel solutions



BỘ NÚT NHẤN CHUÔNG KÈM HIỂN THỊ
"KHÔNG LÀM PHIÊN" & "MỜI DỌN PHÒNG"
Doorbell with "Do Not Disturb" & "Make Up Room" Indicator

56303A




BỘ Ổ CẮM DAO CẠO RÊU
Shaver Outlet

45004



BỘ CÔNG TẮC THẺ 16A
16A Keycard Switch

55503



BỘ CÔNG TẮC KHẨN CẤP
Emergency Switch

55901



BỘ ĐÈN BÁO LED MÀU VÀNG
LED Pilot Lamp

50802

